



BATE WOLF 影狼 快速指南

三模秒切: 蓝牙5.0/2.4G/有线一键切换, 笔记本、台式、平板、手机全掌控。



BT连接:

- 开关拨动到“B”
- 长按Fn+Q/W/E任意一组对码,比如长按Fn+Q,此时Q键快速闪烁,表示已进入配对状态,慢闪烁表示键盘在回连状态。
- 打开电脑/手机BT,搜索并连接设备,搜索显示的名称: SADES BW87。


以此类推:重复以上步骤,可储存3组BT设备,Q/W/E/可存储3组BT设备,在使用切换时,短按Fn+O/W/E,即可在不同BT设备之间切换。

有线连接: 键盘开关拨到中间档位,插入Type-C数据线,此时有线模式。

2.4G连接:

- 开关拨到“G”
 - 长按Fn+P对码,P键快速闪烁插入接收器,P键停止闪烁即对码成功。
- (使用提示:出厂时已配对,无需再次配对)

指示灯功能


Caps Lock  Win Lock:白光常亮
 低电量:白光闪烁
 充电时:红光常亮,充满熄灭



* 本产品不支持快充。

电池电量提示









在BT、2.4G模式下,按Fn+ENTER查看电池电量情况:





当背光同时从“1”亮起至“0”时,表示键盘电池100%电量。

功能组合键













背光控制

- Fn +  背光亮度 +  切换背光颜色
- Fn +  背光亮度 -  多种动态背光模式切换
- Fn +  背光速度 -  切换侧边灯光颜色
- Fn +  背光速度 +  关闭/开启灯光











组合功能按键

- Fn +  切换到Windows系统
-  切换到Mac系统
-  Windows Lock
-  长按三秒,恢复出厂设置

WINDOWS多媒体键: (Fn + A: 切换至 Windows 系统)

- Fn +  我的电脑  上一曲
-  浏览器  播放/暂停
-  邮箱  下一曲
-  计算器  静音
-  播放器  音量-
-  停止  音量+

MAC多媒体键: (Fn + S: 切换至 Mac 系统)

- Fn +  屏幕亮度 -  播放/暂停
-  屏幕亮度 +  下一曲
-  键盘背光亮度 -  静音
-  键盘背光亮度 +  音量-
-  上一曲  音量+